

SPC GRĪDAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Grīdas seguma ieklāšanu veic tikai sertificēts speciālists

Piemērotas grīdas virsmas.

Izturīgas cietas grīdas, sauss, tīrs, labi sacietējis betons (jācietē vismaz 60 dienas), koka grīdas, finieris. Visām virsmām jābūt tīrām un bez putekļiem. Cītīgi noņemiet līmes atlikumus no vecā grīdas pārklājuma. SPC vinila flīzes ir piemērotas arī siltajām grīdām (nesildiet virs 29 °C vai 85°F).

Nepiemērotas grīdas virsmas.

Rupjas, nelīdzenas (tostarp pakļāji), tekstūrētas virsmas var deformēt gatavo segumu. Neuzstādi SPC vinila flīzes vietās, kas ir ilgstoši pakļautas tiešiem saules stariem, piemēram, solārijos. Šis produkts nav arī piemērots telpām ar mitru betonu, piemēram, pirtīm.

Grīdas sagatavošana vinila flīžu ieklāšanai

Pirms ieklāšanas vinila dēļi 48 stundas jāaklimatizē istabas temperatūrā (apmēram 20 °C).

Pirms ieklāšanas rūpīgi pārbaudiet, vai dēļiem nav defektu. Pārlicinieties, vai esat iegādājies pietiekamu materiālu daudzumu, lai pabeigtu darbu. Jaunām betona grīdām pirms ieklāšanas jāzūst vismaz 60 dienas.

Ja SPC vinila dēļus ir paredzēts ieklāt uz koka dēļu grīdām, visi nepiestiprinātie dēļi ir droši jānānaglo un visām naglu galviņām ir jābūt zem virsmas.

Notīriet un izlīdziniet nelīdzēnos dēļus, aizlāpiet caurumus vai plaisas, izmantojot pašizlīdzinošu javu grīdai. Pirms dēļu ieklāšanas pārlicinieties, vai grīda ir gluda, tīra, bez vaska, taukiem, eļļas vai putekļiem un, ja nepieciešams, hermetizēta.

Instrumenti un piederumi.

Speciāls nazis vinila lamināta griešanai, ķīļi, mērlente, aizsargbrilles, āmurs ar mīkstu virsmu.

Kopšana un apkope.

Regulāri noslaukiet, lai noņemtu smiltis un putekļus. Izmantojiet mitru drānu vai slotu, lai notīrītu netīrumus un nospiedumus.

Ieklāšana.

Pirmās rindas ieklāšana sākas no istabas stūra labajā pusē no sevis, pie nosacījuma, ka Jūs esat vērsti ar seju pret sienu. Ieklāšana tiek veikta no labās puses uz kreiso pusi un rievām jābūt vērstām pret Jums. Starp sienu un flīžu malām, kas atrodas pie sienas, ir jāatstāj 3-5 mm atstarpe.

Pēc pirmās rindas formēšanas sākas otrās ieklāšana. Ir iespējama pirmās rindas pēdējās flīzes nogrieztās daļas izmantošana. Šajā gadījumā no šīs daļas tiek veidota otrās rindas pirmā flīze.

Lai piestiprinātu otro plāksni, ievietojiet gala mēlīti paša pirmā dēļa gala rievā aptuveni 15-20 grādu leņķī. Nolaizot plāksni, būs dzirdams klikšķis. Uzmanīgi izlīdziniet malas. Plāksnēm jāatrodas plakani uz grīdas. Turpiniet savienot pirmo rindu līdz sasniegiet pēdējo pilno plāksni. Pēdējā flīze rindā būs jāgriež.

Plāksne tiek pagriezta par 180 grādiem, lai izmērītu nepieciešamo izmēru tā tiek pielikta pie sienas ar virsmu uz augšu un tiek iezīmēts attālums no sienas līdz pēdējai ieklātajai flīzei.

Plāksnes aizmugurē veic marķējumus ar marķieri vai zīmuli.

Flīzes griež ar kancelejas nazi atbilstoši marķējumam. Vispirms tiek pagriezts augšējais vinila slānis un pēc tam tiek salauzts atlikušais biežums. Nogrieztos fragmentu liek rindā.

Plāksnes daļa, kas palikusi pēc griešanas, būs otrās rindas pirmais fragments.

Ir svarīgi, lai tās izmērs nebūtu mazāks par 1/3 no pirmās plāksnes iepriekšējā rindā.

Ja garums ir mazāks, būs jānogriež piemērota garuma gabals no jaunās plāksnes. No šīs pirmās plāksnes tiek izlikta nākamā rinda, visas darbības tiek atkārtotas tāpat kā pirmajā rindā. Tā tiek ieklāta visa platība.

Pēdējā rinda var neietilpst, tad tā būs jānogriež. To dara šādi.

- Flīze tiek apgriezta otrādi un uzlikta pēdējā izklātajā rindā;
- Augšējās plāksnes rievai jābūt vērstai pret sienu;
- Uz augšējās plāksnes tiek pielikta vēl viena flīze no sienas;
- Pēc trešās flīzes veic marķējumus uz otrās;
- Trešā flīze tiek noņemta;
- Otro pārgriež ar kancelejas nazi pa marķējumu un pagriež ar virsmu uz augšu, aizverot slēdzeni.

Durvju rāmjiem, apkures caurulēm un dekoratīviem elementiem nepieciešama individuāla apdare.

Šādos gadījumos ir vēlama izmantot kartona šablonu un rūpīgi veikt marķējumu.

- Uzzīmējiet vēlamo formu uz kartona.
- Izgrieziet vajadzīgās formas flīžu fragmentu pēc šablona.
- Ieklājiet nogrieztu flīzes gabalu.
- Pārbaudiet ieklāšanas vietas un pārlicinieties, vai katra flīze ir pareizi uzstādīta.
- Durvju rāmjus var piezāģēt līdz vajadzīgam izmēram, ja zem tiem nepieciešams ieklāt grīdas segumu.

BRĪDINĀJUMS

- SPC grīdas ir paredzētas lietošanai tikai iekštelpās.
- Dēļi ir slidēni, kad tie ir slapji.
- Neizmantojiet vasku, pūlēšanas līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai jebkādu citu tīrīšanas līdzekļus, jo tie var nolietot vai deformēt virsmu.
- Augsti papēži var sabojāt grīdas.
- Izmantojiet aizsargpaliktņus zem mēbelēm.
- Izmanotiet grīdas paklājiņus pie ieejas dzīvoklī, lai pasargātu grīdu no krāsas maiņas. Izvairieties no ilgstošas tiešu saules staru iedarbības.
- Ja nesat pārlicināts par pašu spēkiem vai arī jums vienkārši nav nepieciešamās pieredzes grīdas seguma ieklāšanā, iesakām izmantot speciālista pakalpojumus.

GARANTĪJA

- Garantija attiecas uz vinila grīdas seguma maiņu vai atgriešanu tikai pirms tā uzstādīšanas.
- Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas uzstādīšanas vai apkopes rezultātā, kā arī no apdegumiem, plīsumiem, rievām, traipiem.
- Garantija attiecas tikai uz sākotnējo pircēju, un visām pretenzijām ir nepieciešams pirkuma apliecinājums.

Importētājs:

SIA SHEVLAD

Lubānas iela 78, Rīga, Latvija

LV-1073, mail. info@euroled.lv

Tālrunis: +371 28886262 : www.euroled.lv

